

# Monteringsvejledning Square 1-Faset skinneresystem

**SQ-1M SQ-2M SQ-3M**  
Kun til indendørs brug

**FIG-1**

Torque: 3-3.5kgf.cm  
OBS: De 2 spor skal være i samme side

**FIG-3**

**FIG-2**

**FIG-4**

**FIG-5**

SQ-1M(L=1000mm)  
SQ-2M(L=2000mm)  
SQ-3M(L=3000mm)

OK