

# DATABLAD-FDV

Model: SA411S



Safety for life

## Anvendelsesområde

Røgalarmeren er beregnet til brug i parcelhuse. I etageejendomme skal hver bolig være udstyret med egne røgalarmer. Denne røgalarm er ikke egnet til brug i ikke-beboelsesbygninger. Røgalarmeren er ikke en erstatning for et fuldgyldigt alarmsystem, der er påkrævet ved lov eller af brandmyndigheden.

## Placering af røgalarm

Placeringen af en røgalarm er vigtig for tidlig varsling. Men også for at undgå uønskede alarmer. Hav mindst én røgalarm pr. etage. Placer røgalarmer i eller ved siden af alle soveværelser, så du hører, om der er en alarm, når du sover. Placer røgalarmer i nærheden af køkkenet, hvor det er almindeligt, at brande starter. I trapper bør røgalarmer placeres i rummet direkte over trappen. Har du lukkede døre, forskellige loftshøjder, lange afstande eller andet, der forhindrer røgen i at nå røgalarmeren, anbefaler vi et større antal alarmer. **BEMÆRK!** Røg stiger op, og røgalarmer bør derfor placeres i loftet, hvor de lyder hurtigst. Placer røgalarmer mindst 0,5 meter fra væggen for at undgå, at luftstrømme forsinket alarmeren. Ved montering i skråtag skal advarslen placeres 1 meter vandret fra tagryggen.

## Service/kontrol

Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses rent med trykluft to gange om året. Røgalarmeren bør udskiftes hvert tiende år.



## TEKNISKE DATA

Detektionsprincip:	Optisk detektionskammer	Model:	SA411S
Strømkilde:	230V, 50Hz & 9V backup battery	Sku:	601142
Seriekøbet:	Ja	EAN:	7320896011427
Radio Frekvens:	868 MHz	Certificering:	EN 14604
Temperatur område:	0 °C / +45 °C		
Udskifteligt batteri :	Ja		
Batteri liv:	3 år		
Alarm lydstyrke:	≥ 85 dB / 3 m		
Pausefunktion:	Ja		
Højde (mm):	45		
Bredde (mm):	127		

*fdv\_important\_smoke\_detector*

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS  
Telefon: +45 70 26 11 04

[www.gpbmnordic.dk](http://www.gpbmnordic.dk)

GPBM Nordic